INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

KRZESŁO CAMPINGOWE

Nazwa produktu: Krzesło campingowe
Rodzaj produktu: składane krzesło turystyczne / campingowe
Maksymalne obciążenie: 110 kg
Przeznaczenie: camping, biwak, wędkowanie, ogród, działka, plaża oraz inne formy rekreacji na świeżym powietrzu

Producent / importer / podmiot odpowiedzialny:
PHU Be Trendy Jarosław Kucharski
ul. Krzyżowa 2 lok. 2
41-500 Chorzów
NIP: 6272516703

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU : Krzesło campingowe jest przeznaczone do siedzenia przez **jedną osobę dorosłą**, w warunkach zgodnych z przeznaczeniem produktu. Krzesło posiada konstrukcję składaną, umożliwiającą łatwy transport i przechowywanie. Po złożeniu produkt może być przechowywany i transportowany w dołączonym pokrowcu. Siedzisko i oparcie posiadają miękkie wypełnienie zwiększające komfort użytkowania. Krzesło wyposażone jest w praktyczne kieszenie, w tym kieszeń na napój oraz większą kieszeń na drobne przedmioty.

2. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

Maksymalne dopuszczalne obciążenie krzesła wynosi **110 kg**. Maksymalnego obciążenia nie wolno przekraczać. Podana wartość obejmuje całkowite obciążenie statyczne konstrukcji przez użytkownika. Krzesło jest przeznaczone wyłącznie do siedzenia jednej osoby. Nie należy siadać na podłokietnikach, oparciu, krawędziach konstrukcji ani innych elementach krzesła w sposób powodujący miejscowe przeciążenie konstrukcji. Nie należy stawać na krześle ani używać go jako podestu, drabiny lub elementu pomocniczego do podpierania innych przedmiotów.

3. ROZKŁADANIE KRZESŁA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie rozłożyć krzesło.

Podczas rozkładania należy:

1. Ustawić krzesło na stabilnym i możliwie równym podłożu.
2. Rozłożyć konstrukcję zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Upewnić się, że wszystkie elementy konstrukcyjne znajdują się we właściwym położeniu.
4. Sprawdzić, czy konstrukcja jest prawidłowo rozłożona i stabilna.
5. Sprawdzić, czy elementy składane nie pozostają w pozycji pośredniej.
6. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności można usiąść na krześle.

Podczas rozkładania i składania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przyciąć palców lub innych części ciała pomiędzy ruchomymi elementami konstrukcji.

Nie należy wkładać dłoni ani palców pomiędzy elementy konstrukcji podczas składania lub rozkładania krzesła.

4. WARUNKI UŻYTKOWANIA

4.1. Stabilne podłoże - Krzesło należy ustawiać na podłożu zapewniającym jego stabilność. Na nierównym lub niestabilnym podłożu może dojść do utraty stabilności krzesła. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie punkty podparcia konstrukcji znajdują się stabilnie na podłożu.

4.2. Warunki atmosferyczne - Krzesło jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz, jednak po zakończeniu użytkowania należy chronić je przed długotrwałym działaniem deszczu czy wilgoci. Nie należy pozostawiać krzesła na zewnątrz przez długi czas w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Po zamoknięciu krzesło należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed jego złożeniem i przechowywaniem w pokrowcu. Nie należy przechowywać mokrego krzesła w zamkniętym pokrowcu.

5. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z krzesła:

1. Nie należy kołysać się na krześle.
2. Nie należy przechylać krzesła na boki ani na tylną część konstrukcji.
3. Nie należy siadać gwałtownie na krześle.
4. Nie należy skakać na siedzisko.
5. Nie należy używać krzesła jako podestu lub drabiny.
6. Nie należy stawać na siedzisku.
7. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia 110 kg.
8. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby.
9. Nie należy dokonywać samodzielnych zmian konstrukcyjnych.
10. Nie należy usuwać ani modyfikować elementów konstrukcyjnych.
11. Nie należy używać produktu, jeżeli jego konstrukcja jest uszkodzona.

Krzesło nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci.

W szczególności zabronione jest:

- skakanie po krześle,
- bujanie się,
- wchodzenie na krzesło,
- używanie krzesła jako elementu konstrukcji namiotu lub innej konstrukcji,
- przesuwanie krzesła podczas siedzenia.

Przed każdym użyciem zaleca się przeprowadzenie krótkiej kontroli wizualnej produktu.

Uszkodzonego produktu nie należy naprawiać w sposób nieprzewidziany przez producenta.

6. OSTRZEŻENIA

PRODUKT PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY.

NIE STAWAĆ NA KRZEŚLE.

NIE PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA.

NIE KOŁYSAĆ SIĘ NA KRZEŚLE.

PODCZAS SKŁADANIA I ROZKŁADANIA ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ – RYZYKO PRZYCIĘCIA PALCÓW.

NIE UŻYWAĆ USZKODZONEGO PRODUKTU.

KRZESŁO NALEŻY USTAWIAĆ NA STABILNYM PODŁOŻU.